

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION PARA CASOS DE CONTINGENCIA

FECHA: 15/10/2025

VERSION: 0

GLSISO 16.

INCENDIOS	AFECTACION A LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL	DESASTRES NATURALES	DERRAMES DE ACEITE DIELECTRICO
En caso de siniestro se informará de inmediato al responsable	Conocer la ubicación del botiquín y su contenido	Apagar y desconectar los equipos, sin poner en peligro la vida de las personas	Identificar el derrame, utilizar el kit antiderrame y colocarse los guantes para hacer el control del derrame
Si la situación lo permite, intentar dominar el incendio con los elementos disponibles en el área (extintores) sin ponerse en riesgo ni a las demás personas del área	En caso de estar capacitado para ello, se brindará los primeros auxilios a los heridos leves	Evacuar en forma ordenada a todo el personal hacia el punto de encuentro	Controlar el derrame en la superficie sin utilizar agua con empleo de absorbente natural (ABECOIL), alrededor del punto del derrame para evitar que el aceite continúe expandiéndose por el área
Apagar y desconectar los equipos, sin poner en peligro la vida de las personas	Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos al proyecto	Cerrar los accesos para impedir el ingreso de personas extrañas	Para superficies con presencia de agua, se utiliza el serrín como material absorbente de la misma manera que el punto anterior
Si el siniestro no puede ser controlado, se debe evacuar en forma ordenada a todo el personal hacia el punto de encuentro	Estar suficientemente capacitados y entrenados para atender emergencias	Inmediatamente, notificar a los organismos externos de apoyo sobre el siniestro	Los absorbentes como (ABECOIL y Serrín) se mezclan con el aceite derramado con la ayuda de la escobilla del kit antiderrames, se recoge con la pala del kit y se coloca en el recipiente la etiqueta de material absorbente contaminado y en su interior se deposita todo el material contaminado recolectado. Se debe verificar que no quedó nada de aceite en la superficie del derrame, caso contrario se debe colocar más material absorbente y proceder a limpiar nuevamente hasta asegurarse que la contaminación fue limpiada completamente
Inmediatamente de evidenciar el incendio se debe notificar a los organismos externos de apoyo, sobre el siniestro	Mantener informado al responsable ambiental de lo ocurrido	Mantener informado al responsable ambiental de lo ocurrido	Los guantes una vez concluida la limpieza deben colocarse en la funda roja para desechos peligrosos y junto con el recipiente del material contaminado debe entregarse a la distribuidora para su gestión conforme a la ley
Mantener informado al responsable ambiental de lo ocurrido			Contenido del kit antiderrame: <ul style="list-style-type: none"> • Gafas industriales transparentes con protección lateral • Mascarilla industrial con respiradores • Guantes de nitrilo color verde • Fundas grandes de color rojo (desechos peligrosos) • Absorbente seco de serrín color café, contenido en funda de plástico tipo abre fácil • Escobilla • Recogedor • Tacho y etiqueta para material absorbente contaminado